


V-TAC

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL

LED BACKLIT PANEL



TECHNICAL DATA

MODEL	VT-6235	05 YEAR WARRANTY IP65 RATING Super Bright! 120 LUMENS/W		
SKU	23455, 23456			
SHAPE	SQUARE		LIFE SPAN	30,000 Hours
WATTS	36W		ON/OFF CYCLE	>15,000
LUMENS	4320 Lm Useful Lumen		OPERATING TEMPERATURE	-20°C to +40°C
BEAM ANGLE	110°		INPUT POWER	DC: 33-40V
CRI	>80		BODY TYPE	Aluminium+ PS
DF	>0.9		DIMENSION	595x595x34mm

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.



MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.



FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


In case of any query/issue with the product, please reach out to us at: support@v-tac.eu
For More products range, inquiry please contact our distributor or nearest dealers.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelov 9B

V-TAC

Meaningful Innovation.

WARNING

- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.



Note: The panel works on DC 33-40V, please connect correctly with the conductor before connecting the conductor to the power supply main.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, Risk of electric shock



Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.

INSTALLATION INSTRUCTION

1

1. Make a hole into ceiling

2

2. Fix the panel into ceiling.

3

3. Wire the DC cable of the panel to the driver and then wire the AC source cable to the power supply.

4

4. Turn on the switch, test the fixture light on.

AC220~240V

L

N

Drive⁺

Panel Light

RoHS



[LV] - Produktu uzglabāšana, uzstādīšana, lietošana, ekspluatācija un apkope jāveic precīzi saskaņā ar šajās rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem un/vai citiem mūsu sniegtajiem norādījumiem, lai garantētu drošu produkta lietošanu visā tā kalpošanas laikā. Šo norādījumu neievērošana anulēs jūsu tiesības uz garantiju. Skrūves ar griezes momenta stiprumu norādītās zīmējumā, jāpievelk, izmantojot kalibrētu griezes momenta atslēgu. Iepriekš samontētās skrūves vēlreiz jāpievelk atbilstoši noteiktajam griezes momenta specifikācijai, lai nodrošinātu maksimālu izturību visā kalpošanas laikā.

[NL] - De opslag, installatie, bediening, functioneren en technisch onderhoud van de producten moeten precies worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in deze handleiding en/of andere instructies die aan ons kunnen worden verstrekt om de veilige werking van het product gedurende zijn hele levensduur te garanderen. Als u deze instructies niet opvolgt, vervalt de garantie. De bouten waarvan het aanhaalmoment in de tekening is aangegeven, moeten worden aangedraaid met een gekalibreerde momentsleutel. De voorgemon-teerde bouten moeten opnieuw worden vastgedraaid met het voorgeschreven aanhaalmoment om maximale sterkte tijdens de levensduur te garanderen.

[SL] - Skladištenje, namestitve, delovanje in vzdrževanje izdelka je treba izvajati natančno v skladu z navodili v tem priročniku ali drugimi navodili, ki jih lahko zagotovimo zaradi varnejšega delovanja izdelka skozi njegovo celotno življenjsko dobo. Neupoštevanje teh navodil izniči garancijo. Vijake, katerih navor je označen na risbi, je treba zategniti s kalibriranim momentnim ključem. Vnaprej sestavljene vijake je treba ponovno zategniti glede na specifikacije navora, zaradi zagotovitve največje trdnosti do konca življenjske dobi.

[SK] - Skladovanie, inštalácia, prevádzka, výkon a údržba výrobkov sa musia vykonávať presne v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode a /alebo inými pokynmi, ktoré nám môžu byť dodané, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka výrobku počas celej jeho životnosti. Nedodržanie týchto pokynov bude mať za následok zánik nároku na záruku. Skrutky, ktorých krútiaci moment je uvedený na výkrese, sa musia dotiahnuť pomocou kalibrovaného momentového kľúča. Predmontované skrutky by sa mali dotiahnuť na požadovaný krútiaci moment, aby sa zabezpečila maximálna pevnosť počas celej životnosti.

[BA] - Skladištenje, ugradnja, rad, i tehničko održavanje proizvoda moraju se izvoditi tačno u skladu s instrukcijama koje su navedene u ovom priručniku i / ili drugim uputstvima koje nam se mogu dostaviti, kako bi se osigurao siguran rad proizvoda tokom njegovaradnog vijeka. Nepoštivanje ovih instrukcija poništava garanciju. Vijci čiji je zakretni moment naveden na crtežu moraju se zategnuti pomoću kalibriranog momentnog ključa. Prethodno montirani vijci moraju se ponovno zategnuti na navedeni zakretni moment kako bi se osigurala maksimalna čvrstoća tokom radnog vijeka.

[RU] - Хранение, установка, эксплуатация, функционирование и техническое обслуживание продуктов должны осуществляться в точном соответствии с инструкциями в этом руководстве и / или другими инструкциями, которые могут быть предоставлены нам для обеспечения безопасной эксплуатации продукта в течение всего срока его службы. Несоблюдение этих инструкций приведет к аннулированию гарантии. Болты, крутящий момент которых указан на рисунке, необходимо затягивать калиброванным динамометрическим ключом. Предварительно собранные болты необходимо повторно затянуть до указанного момента, чтобы обеспечить максимальную прочность в течение всего срока службы.

[UA] - Зберігання, встановлення, експлуатація, функціонування та обслуговування виробів повинні виконуватися точно відповідно до вказівок у цьому посібнику та / або інших інструкцій, які можуть бути надані нам для забезпечення безпечної експлуатації виробу протягом усього терміну його служби. Недотримання цих інструкцій анулює гарантію. Болти, крутний момент яких зазначений на кресленні, необхідно затягнути за допомогою каліброваного динамометричного ключа. Попередньо зібрані болти повинні бути затягнуті до зазначеного моменту, щоб забезпечити максимальну міцність протягом терміну служби.

[AR] - يجب أن يتم تخزين وتركيب وتشغيل وتوظيف وصيانة المنتجات الفنية وفقا للتعليمات الواردة في هذا الدليل و / أو غيرها من التعليمات التي يمكن توفيرها لنا لضمان التشغيل الآمن للمنتج طوال مدة استعمالها. يؤدي عدم الامتثال لهذه التعليمات إلى إلغاء حقوق الضمان. يجب تشديد البراغي ، التي يشار إلى عدم الدوران على الرسم ، باستخدام مقياس دينامومتر وجع معايرة. يجب إعادة تشديد البراغي المثبتة مسبقا عند عدم الدوران المحدد لضمان أقصى قدر من القوة على مدة الاستعمال

DISMANTLING INSTRUCTIONS

(For Market surveillance team only)

1

Remove Terminal

2

Connect to DC power supply test
Brown +
Blue -

3

Connect to DC power supply test
Brown +
Blue -

[EN] - Storage, installation, use, operation and maintenance of the products needs to be performed exactly according to the instructions in this manual and/or other instructions as may be provided by us to guarantee safe use of the product over its entire lifetime. Failure to adhere to these instructions will invalidate your entitlement to warranty. Bolts with indication of torque strength on the drawing need to be tightened using a calibrated torque wrench. Pre-assembled bolts need to be retightened again to the required torque specification to assure maximum strength over lifetime.

[BG] - Съхранението, монтажът, експлоатацията, функционирането и техническото обслужване на продуктите трябва да се извършват точно съгласно инструкциите в настоящото ръководство и/или други инструкции, които могат да ни бъдат предоставени, за да се осигури безопасна работа на продукта през целия му експлоатационен срок. Неспазването на тези инструкции ще доведе до анулиране на гаранционните права. Болтовете, чиито въртящ момент е указан на чертежа, трябва да се затягат при използване на калибриран динамометричен гаечен ключ. Предварително монтираните болтове трябва да се затягат повторно на указания въртящ момент, за да се осигури максимална якост в течение на експлоатационния срок.

[IT] - Lo stoccaggio, l'installazione, l'uso, il funzionamento e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguiti esattamente secondo le istruzioni di questo manuale e/o altre istruzioni che possono essere fornite da noi per garantire un uso sicuro del prodotto per tutta la sua vita utile. La mancata osservanza di queste istruzioni invaliderà il vostro diritto alla garanzia. I bulloni la cui coppia è stata indicata nel disegno devono essere serrati utilizzando una chiave dinamometrica calibrata. I bulloni premontati devono essere nuovamente serrati secondo le specifiche di coppia richieste per garantire la massima resistenza durante la vita utile del prodotto.

[HU] - A terméknek tárolását, telepítését, használatát, üzemeltetését és karbantartását pontosan a jelen kézikönyv és/vagy az általunk megadott egyéb utasítások szerint kell elvégezni a termék teljes élettartama során történő biztonságos használata érdekében. Ezen utasítások be nem tartása érvényteleníti a garanciára való jogosultságot. A nyomatékra vonatkozó csavarokot a rajzon kalibrált nyomatékkulccsal kell meghúzni. Az előre összeszerelt csavarokat ismét meg kell húzni a kívánt nyomaték-specifikációnak megfelelően, hogy maximális szilárdságot biztosítson az élettartam során.

[DE] - Lagerung, Installation, Verwendung, Betrieb und Wartung der Produkte müssen genau nach den Anweisungen in diesem Handbuch und/oder anderen von uns zur Verfügung gestellten Anweisungen erfolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts während seiner gesamten Lebensdauer zu gewährleisten. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen erlischt Ihr Anspruch auf Garantie. Schrauben mit Angabe der Drehmomentstärke auf der Zeichnung müssen mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel angezogen werden. Vormontierte Schrauben müssen noch einmal mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen werden, um die maximale Festigkeit über die gesamte Lebensdauer zu gewährleisten.

[FR] - Le stockage, l'installation, l'utilisation, le fonctionnement et l'entretien des produits doivent être effectués exactement selon les instructions de ce manuel et/ou d'autres instructions que nous pouvons fournir pour garantir une utilisation sûre du produit pendant toute sa durée de vie. Le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de votre droit à la garantie. Les boulons dont le dessin indique le couple de serrage doivent être serrés à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée. Les boulons préassemblés doivent être resserrés au couple requis pour garantir une résistance maximale pendant toute la durée de vie du produit.

[ES] - El almacenamiento, instalación, operación, funcionamiento y mantenimiento de los productos debe llevarse a cabo exactamente de acuerdo con las instrucciones de este manual y/u otras instrucciones que se nos proporcionen para garantizar el funcionamiento seguro del producto a lo largo de su vida útil. El incumplimiento de estas instrucciones anulará la garantía. Los tornillos cuyo par se indica en el dibujo deben apretarse con una llave dinamométrica calibrada. Los pernos preinstalados deben apretarse nuevamente al par especificado para garantizar la máxima resistencia durante la vida útil.

[HR] - Skladištenje, ugradnja, rad, funkcioniranje i tehničko održavanje proizvoda mora se izvesti točno u skladu s uputama navedenim u ovom priručniku i / ili drugim uputama koje nam se mogu dostaviti kako bismo osigurali siguran rad proizvoda tijekom njegova životnog vijeka. Nepoštivanje ovih uputa poništava jamstvo. Vijci, čiji je zakretni moment označen na crtežu moraju se zategnuti kalibriranim ključem. Predmontirani vijci moraju se ponovno zategnuti na navedeni zakretni moment kako bi se osigurala maksimalna čvrstoća tijekom vijeka trajanja.

[AR] - تجد لدى الإنارة عزلاً أساسياً بين مصدر الطاقة باليحد المنخفض وأسلاك التحكم

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BULL.KARAVELOV 9B