V-TAC®
INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION

LED STREET LIGHT WITH LIGHT SENSOR



TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER	WATTS	LUMENS	LxWxH(mm)	CRI	INPUT VOLTAGE	BEAM ANGLE	DF	LIFE TIME	SURGE PROTECTION GRADE	MOUNTING DIAMETER
VT-395T-S	30W	3000 LM	416x99x138mm	>70	AC:120-240V, 50/60Hz	100°	0.9	25,000 Hours	1KV/2KV	φ60MM
VT-595T-S	50W	5000 LM	470x99x149mm	>70	AC:120-240V, 50/60Hz	100°	0.9	25,000 Hours	1KV/2KV	φ60MM
VT-795T-S	70W	7500 LM	470x99x149mm	>70	AC:120-240V, 50/60Hz	100°	0.9	25,000 Hours	2KV/4KV	φ60MM
VT-1395T-S	100W	11000 LM	567x99x179mm	>70	AC:120-240V, 50/60Hz	100°	0.9	25,000 Hours	2KV/4KV	φ60MM
VT-1695T-S	150W	16500 LM	628x99x203mm	>70	AC:120-240V, 50/60Hz	100°	0.9	25,000 Hours	2KV/4KV	φ60MM

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

IP65 RATING

5 YEARS WARRANTY*

SAMSUNG LED Illuminated

V-TAC® PRO

WARNING!

- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Replace any cracked protective shield.
- Minimum distance from lighted objects 1m.
- Proper grounding should be ensured throughout the installation.
- Please read through all following instructions before installing the unit.
- User should prepare all the necessary accessories and spare parts (Spare parts not provided) including junction box.
- If the external flexible cable or cord be connected to the earth ground.
- Installation must be performed by a qualified electrician.

Strictly follow these instructions for installing, avoid the intensity of power cable during installing.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

Caution, risk of electric shock.

Non-replaceable light source

Non-replaceable control gear

FEATURES

- LED streetlight with the light sensor is convenient and easy to connect.
- Connect to the power directly as a normal streetlight
- Light sensor will function automatically in accordance with available daylight.
- When natural light is above 75LUX, the streetlight will be auto-off and the streetlight will be Auto On if Natural light is below 75lux. Buffer mode point is 75LUX ±25%.
- Turning the light on/off is not required.
- If the sensor is obstructed it may not operate as expected.

INSTALLATION & WIRING DIAGRAM



INSTALLATION INSTRUCTION



INSTALLATION INSTRUCTION

1. Switch OFF the power before starting the installation.
2. Connect supply wires to the luminaire as displayed in the wiring diagram.
3. (a) For Pole: Pass the cable through the mounting adaptor, tighten the screws on the pole with an M8 Allen wrench. Use the wrench to loosen the screw on the luminaire and adjust the angle and tighten them
(b) For wall: Pass the cable through the mounting adaptor, Fasten screws against the wall by 4PCs of M8 screws
(NOT INCLUDED). Use the wrench to loosen the screw on the luminaire and adjust the angle and tighten them.
4. Turn ON the power to Test



[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Im Namen Ihres, dass Sie ein V-TAC Erzeugnis und Ihnen gebracht haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oderVerkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

! WARNUNG

- Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und lassen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der Lichtquelle abgelaufen ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Wenn das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Während der gesamten Installation muß eine ordnungsgemäße Erdung gewährleistet sein.
- Ersetzen Sie alle riss gen Schutzabdeckungen.
- Mindestabstand zu beleuchteten Objekten 1 m.
- Lesen Sie, bitte, all die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät installieren.
- Der Benutzer sollte alle erforderlichen Zubehör- und Ersatzteile (nicht mitgelieferte Ersatzteile) einschließlich Anschlusskasten vorbereiten.
- Die erhöhte Beleuchtung muss an die geerdete Fäche angeschlossen werden.
- Nur von einem zertifizierten Elektriker installieren lassen
Befolgen Sie diese Installationsanweisungen immer sorgfältig und vermeiden Sie während der Installation die Intensität des Netzkabels.

MERKMALE

- Die Straßenlaterne mit Lichtsensor ist bequem und einfach anzuschließen.
- Schalten Sie es wie eine normale Straßenlaterne direkt an die Stromversorgung an
- Der Lichtsensor funktioniert automatisch entsprechend dem verfügbaren Tageslicht.
- Wenn das natürliche Licht über 100 Lux liegt, wird die Straßenbeleuchtung automatisch ausgeschaltet und die Straßenbeleuchtung wird automatisch eingeschaltet, wenn das natürliche Licht unter 75 Lux liegt. Puffermodupunkt ist 75LUX ±25%
- Ein Ein-/Ausschalten des Lichts ist nicht erforderlich.
- Wenn der Sensor blockiert ist, funktioniert er möglicherweise nicht wie erwartet.

INSTALLATIONS- UND SCHALTDIAGRAMM

1. Bevor Sie mit der Installation beginnen, schalten Sie die Stromzufuhr ab.
2. Schließen Sie die Stromkabel an die Leuchte an, wie auf dem Schaltdiagramm dargestellt.
3. (a) Bei Mastmontage: Führen Sie das Kabel durch den Montageadapter, Verwenden Sie den Schraubenschlüssel, um die Schraube an der Stange mit einem M8 Sechskantschlüssel festzuziehen. Verwenden
(b) Für Wandmontage: Führen Sie Kabel durch den Montageadapter, befestigen Sie die Schrauben an der Wand mit 4 Stück M8-Schrauben (NICHT ENTHALTEN). Verwenden Sie den Schraubenschlüssel, um die Schrauben zu lösen, stellen Sie den Winkel gemäß der gewünschten Position ein und ziehen Sie die Schraube fest, um den Gegenstand zu fixieren.
4. Schalten Sie die Stromversorgung ein und testen Sie.

WICHTIGE HINWEISE:

- Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Altgeräte dürfen nicht mit anderen Hausmüll entsorgt werden. Benutzer von Altgeräten am Ende der Nutzungsdauer müssen das Gerät bei den von den öffentlichen Entsorgungsträgern oder Händlern eingerichteten Sammelstellen zurückgeben. Diese Rücksendung ist für Sie mit keinen Kosten verbunden.
- Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, Lampen vor der Rückgabe zerstörungsfrei aus dem Altgerät zu entfernen.

- Das Symbol „Gekreuzte Mülltonnen" weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf und am Ende seiner Lebensdauer vom unsortierten Hausmüll getrennt gesammelt werden muss.
- Bei der Entsorgung von Elektrogeräten auf Deponien oder Halden können Schadstoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen.
- Unter folgendem Link gelangen Sie zum Online-Verzeichnis der Sammel- und Rückgabestellen: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви поскъпи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате друга въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви поспират по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 5 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или необичайно използване. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети по какъвто и да е повърхност поради неправилно премахване на монтаж на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоа тация на ден. Експлоатацията на продукт в продължение на 24 часа водеи до обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Моля прочетете настоящите инструкции и изключете захранването, преди да започнете монтажа.
- Светлинният източник на това осветително тяло не е сменяем; когато той достигне края на експлоатационния си срок, трябва да се смени цялото осветително тяло.
- Ако външният гъвкав кабел или кабел на това осветител е повреден, той трябва да бъде заменен изключително от производителя или неговия сервиз агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- По време на инсталацията трябва да бъде гарантирано надеждно заземяване.
- Сменете напукания предпазител, ако има такива.
- Минимално разстояние от осветявани предмети 1m.
- Моля прочетете всички инструкции преди да инсталирате устройството.
- Потребителят трябва да подготви всички необходими аксесоари и резервни части (резервните части не са предоставени), включително разклонителната кутия.
- Поддържането осветление трябва да бъде свързано със заземената повърхност.
- Да се инсталира само от сертифициран електротехник.
Спазвайте стриктно тези инструкции за инсталиране, избягвайте интензитета на захранващия кабел по време на инсталация.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- LED уличното осветление със сензора за светлина е удобно и лесно за свързване.
- Свържете директно как захранването като обикновена улична лампа
- Светлинният сензор ще функционира автоматично в съответствие с наличната дневна светлина.
- Когато естествената светлина е над 100 LUX, уличната светлина ще се изключи автоматично, а уличната светлина ще бъде автоматично включена, ако естествената светлина е под 75 lux. Точката на буферен режим е 75LUX ±25%
- Не се изисква включване/изключване на осветителното.
- Ако сензорът е запушен, той може да не работи както се очаква.

МОНТАЖНА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

1. Преди да започнете инсталацията, изключете електроразпределението.
2. Свържете захранващите проводници към осветителя, както е показано на електрическата схема.
3. (а) За монтаж на стълб: Прокарайте кабела през монтажния адаптер, Разхлабете винта на адаптера, след които го затегнете заедно на стълба посредством шестограм M8. Използвайте гаечния ключ, за да разхлабите винта на осветителното тяло, регулирайте ъгъла и го затегнете.
(b) За монтаж на стена: Прокарайте кабела през монтажния адаптер, захванете застегната с помощта на 4 броя винтове M8.
(НЕ Е ВКЛЮЧЕН). Използвайте гаечния ключ, за да разхлабите винта на осветителното тяло, регулирайте ъгъла и го затегнете.
4. Включете електроразпределението и тествайте.

[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il rivenditore o l'operatore locale da cui è stato acquistato il prodotto. Sono stati addestrati e sono pronti a servirvi al meglio. La garanzia ha una durata di 5 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anormale. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

! ATTENZIONE

- Spegnere l'elettricità prima di iniziare!
- La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile, quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile l'intero apparecchio di illuminazione deve essere sostituito.
- Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio di illuminazione è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona ugualmente qualificata per evitare pericoli.
- Durante l'installazione, deve essere garantita una messa a terra adeguata.
- Sostituire l'eventuale schermo protettivo rotto.
- Distanza minima dagli oggetti illuminati 1 m.
- Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di installare l'unità.
- L'utente deve preparare tutti gli accessori e le parti di ricambio necessari (parti di ricambio non vengono fornite) inclusa la scatola di giunzione.
- L'illuminazione rialzata deve essere collegata alla superficie collegata a terra.
- Installare soltanto da un elettricista certificato.
Seguire scrupolosamente queste istruzioni per l'installazione, evitare il cavo di alimentazione durante l'installazione.

CARATTERISTICHE

- Il lampione a LED con sensore di luce è comodo e facile da collegare.
- Collegare all'alimentazione direttamente come un normale lampione.
- Il sensore di luce funzionerà automaticamente in base alla luce diurna disponibile.
- Quando la luce naturale è superiore a 100 lux, il lampione si spegne automaticamente e si accende automaticamente se la luce naturale è inferiore a 75 lux. Il punto della modalità buffer è 75LUX ±25%
- Non è necessario accendere/spegnere la luce.
- Se il sensore è ostruito, potrebbe non funzionare come previsto.

INSTALLAZIONE E SCHEMA ELETTRICO

1. Disattivare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
2. Collegare i fili di alimentazione all'apparecchio come indicato nello schema elettrico.
3. (a) Per il palo: Far passare il cavo attraverso l'adattatore di montaggio,
Allentare la vite dell'adattatore e poi serrarla sul palo con una chiave a brugola M8. Utilizzare la chiave per allentare la vite sull'apparecchio e regolare l'angolo e serrarli.
(b) Per il montaggio a parete: Far passare il cavo attraverso l'adattatore di montaggio, fissare alla parete con n. 4 viti M8
(NON INCLUSE). Utilizzare la chiave per allentare la vite sull'apparecchio e regolare l'angolo e serrarli.
4. Attivare l'alimentazione per testare.

[HU] BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és őrizze ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szerelését. A termékek 10-12 óra napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

! FIGYELMEZTETÉS:

- Kérjük, a szerelés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást és olvassa el ezt az útmutatót.
- Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető ki, amikor a fényforrás elér az élettartamát, az egész lámpatestet ki kell cserélni.
- Ha ennek a lámpatestnek a külső hajlékony kábele vagy zsinórja megsérül, a veszély elkerülése érdekében kizárólag a gyártó, szervizkövetkezője vagy hasonló képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki.
- A szerelési során biztosítani kell a megfelelő földelést.
- Cserélje ki a repedt védőpajzsot
- Minimális távolság a megvilágított tárgyaktól 1m.
- Olvassa el az összes utasítást a készülék szerelése előtt.
- A felhasználónak el kell készítenie az szükséges tartozékokat és pótalkatrészeket (nem szállított),beleértve a csatlakozódobozt is.
- Az ernelt világítást a földelésnek kell csatlakoztatni.
- Csak szakképzett villanyszerelő szerelje fel.
Szorosan kövesse a szerelési utasításokat, kerülje a tápkábel intenzitását a szerelés alatt.

JELLEMZŐK

- A fényérzékelővel ellátott LED utcai lámpa kényelmes és könnyen csatlakoztatható.
- Csatlakoztassa közvetlenül az áramforráshoz, mint egy normál közvilágítás
- A fényérzékelő automatikusan működik a rendelkezésre álló nappali fény függvényében.
- Ha a természetes fény 100 lux felett van, az utcai világítás automatikusan kikapcsol, és az utcai világítás automatikusan bekapcsol, ha a természetes fény 75 lux alatt van. A puffer mód pontja 75LUX ±25%
- A lámpa be/ki kapcsolása szükségtelen.
- Ha az érzékelővel eltakarják, előfordulhat, hogy nem működik a várt módon.

TELEPÍTÉSI ÉS BEKÖTÉSI RAJZ

1. A telepítés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramot.
2. Csatlakoztassa a tápvezetékeket a lámpatesthez a kapcsolási rajz szerint.
3. a) Oszlop esetén: Vezesse át a kábelt a rögzítő adapteren,
Lazítsa meg az adapter csavarját, majd húzza meg azokat az oszlopon egy M8 imbuszkulccsal. A csavarkulccsal lazítsa meg a lámpatesten lévő csavart, állítsa be a szöget és húzza meg.
b) Fal esetén: Vezesse át a kábelt a rögzítő adapteren, rögzítse a csavarokat a falhoz 4 db M8 csavarral
(NEM TARTOZÉK) A csavarkulccsal lazítsa meg a lámpatesten lévő csavart, állítsa be a szöget és húzza meg.
4. Kapcsolja be és teszteljé

[ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

La agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. Él será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantía tendrá una duración de 5 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no otorga garantía para daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

! IMPORTANTE!

- Apague la alimentación y lea estas instrucciones antes de empezar la instalación.
- La fuente de luz de esta iluminación no es intercambiable; Cuando llega al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria.
- Si el cable flexible externo o el cordón de esta luminaria está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
- Se debe garantizar una conexión a tierra adecuada durante la instalación.
- Reemplace los protectores protectores rotos, si los hay.
- Distancia mínima de objetos iluminados 1 m.
- Lea todas las instrucciones antes de instalar la unidad.
- El usuario debe preparar todos los accesorios y piezas de repuesto necesarias (las piezas de repuesto no están provistas), incluye la caja de conexiones.
- La iluminación posicionada en lo alto debe estar conectada a la superficie puesta a tierra.
- Instalar solo por un electricista certificado
Siga estrictamente estas instrucciones de instalación y evite la intensidad de la alimentación eléctrica durante la instalación.

CARACTERÍSTICAS

- La farola LED con sensor de luz es conveniente y fácil de conectar.
- Conectarse a la corriente directamente como una farola normal
- El sensor de luz funcionará automáticamente de acuerdo con la luz del día disponible.
- Cuando la luz natural está por encima de 100 LUX, la luz de la calle se apagará automáticamente y la luz de la calle se encenderá automáticamente si la luz natural está por debajo de los 75 lux. El punto de modo de búfer es 75LUX ±25%
- No es necesario encender/apagar la luz.
- Si el sensor está obstruido, es posible que no funcione como se espera.

INSTALACIÓN Y DIAGRAMA DE CABLEADO

1. Antes de empezar la instalación, desconecte la fuente de alimentación.
2. Conecte los cables de alimentación a la luminaria como se muestra en el diagrama de cableado.
3. (a) Para instalación en poste: Pase el cable a través del adaptador de instalación,
Afloje los tornillos del adaptador y luego apriételos en el poste con una llave allen M8. Use la llave para aflojar el tornillo de la luminaria y ajuste el ángulo y apriételos.
(b) Para instalación en pared: Pase el cable a través del adaptador de instalación, fije a la pared con 4 tornillos M8. (NO INCLUIDO). Use la llave para aflojar el tornillo de la luminaria y ajuste el ángulo y apriételos.
4. Conecte la alimentación y pruebe.

[RO] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont convenables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

! AVERTISSEMENT

- Veuillez mettre hors tension et lire ces instructions avant de commencer l'installation.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter un danger.
- Une mise à terre appropriée doit être assurée au cours de l'installation.
- Remplacez toute plaque de protection fissurée.
- Distance minimale des objets éclairés 1m.
- Veuillez lire toutes les consignes qui suivent avant d'installer l'unité.
- L'utilisateur doit préparer toutes les accessoires et pièces de rechange (non fournis), y compris la boîte à bornes.
- L'éclairage surélevé doit être mis à terre.
- Installation ne doit être effectuée que par un électricien certifié.
Suivre strictement ces instructions d'installation, éviter l'intensité du câble d'alimentation au cours de l'installation.

FONCTIONNALITÉS

- Le lampadaire LED avec capteur de lumière est pratique et facile à connecter.
- Connecte-vous à l'alimentation directement comme un lampadaire normal
- Le capteur de lumière fonctionnera automatiquement en fonction de la lumière du jour disponible.
- Lorsque la lumière naturelle est supérieure à 100 LUX, le lampadaire s'éteint automatiquement et le lampadaire s'allume automatiquement si la lumière naturelle est inférieure à 75 lux. Le point de mode tampon est de 75 LUX ± 25 %
- Il n'est pas nécessaire d'allumer/éteindre la lumière.
- Si le capteur est obstrué, il peut ne pas fonctionner comme prévu.

SCHÉMA DE MONTAGE ET DE CÂBLAGE

1. Avant de commencer le montage, débrancher l'alimentation électrique.
2. Relier les fils d'alimentation au luminaire comme indiqué sur le schéma électrique.
3. (a) Montage sur un poteau : Faire passer le câble à travers l'adaptateur de montage,
Desserrer la vis de l'adaptateur en ensuite, les resserrer ensemble au poteau par une clé Allen M8. Utilisez la clé pour desserrer la vis du luminaire et ajustez l'angle et serrez-les.
(b) Montage sur un mur : Faire passer le câble à travers l'adaptateur de montage et fixer au mur grâce à l'aide de 4 vis M8. (PAS INCLUS). Utilisez la clé pour desserrer la vis du luminaire et ajustez l'angle et serrez-les.
4. Brancher l'alimentation électrique et procéder à l'essai.

[HR] UVOD I JAMSTVO

Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) vas poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite uputu za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se nadležnodrađavlju ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pružiti najbolju uslugu. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 5 godine, počevši od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili neuobičajenim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže uklanjanja i ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Uporaba proizvod 24 sata dnevno čini ovo jamstvo nevažećim. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

! UPOZORENJE

- Molimo prošćajte ove upute i isključite napajanje prije početka ugradnje.
- Svjetlosno tijelo ove svjetiljke nije zamjenjiv. Kada svjetlosno tijelo dođe do kraja života, treba zamijeniti cijelu svjetiljku.
Ako su varpiki fleksibilni kabel ili kabel ovog svjetiljke oštećeni, proizvođač ili njegov serviser ili slična kvalificirana osoba zamijenit će ga izbjježivo kako bi se izbjegla opasnost.
- Tijekom ugradnje morate osigurati odgovarajuće uzemljenje.
- Zamijenite napuknute osigurače, ako ih ima.
- Minimalna udaljenost od osvijetljenih predmeta 1m.
- Molimo, prije ugradnje uređaja prvo pročitajte sve upute.
- Korisnik mora pripremiti cijelu potrebnu opremu i rezervne dijelove (rezervni dijelovi se ne isporučuju), uključujući i priključnu kutiju.
- Podignuta rasvjeta mora biti spojena na uzemljenu površinu.
- Ugradnja se može obavati samo od strane ovlaštenog i stručnog električara.
Pažljivo slijedite ove upute za ugradnju, izbjegavajući da radite ako je napajajuć kabel uključen.

ZNAČAJKE

- LED ulična svjetiljka sa senzorom svjetla je praktična i jednostavna za spajanje.
- Spojite se izravno na struju kao normalna ulična svjetiljka
- Senzor svjetla će automatski funkcionirati u skladu s dostupnim dnevnim svjetlom.
- Kada je prirodno svjetlo iznad 100LUX, ulično svjetlo će se automatski isključiti, a ulično će se automatski uključiti ako je prirodno svjetlo ispod 75lux. Točka međupremnika je 75LUX ±25%
- Uključivanje/isključivanje svjetla nije potrebno.
- Ako je senzor začepljen, možda neće raditi kako se očekuje.

UGRADNJA I ELEKTRIČNI DIJAGAM OŽIČENJA

1. Prije početka montaže prvo isključite napajanje strujom .
2. Spojite kabele za napajanje na svjetiljku, kao što je prikazano na dijagramu ožičenja.
3. (a) Za montažu na stup: Prvo provucite vodič kroz adapter za montažu,
Otpustite vijke adaptera, a zatim ih zategnite zajedno na stupu pomoću M8 besterokuta. Pomoću ključa otpustite vijak na svjetiljci i podesite kut i zategnite ih.
(b) Za zidnu montažu: Provucite vodič kroz adapter za montažu, pričvrstite na zid s 4 vijka M8.
(NIJE UKLJUČENO). Pomoću ključa otpustite vijak na svjetiljci i podesite kut i zategnite ih.
4. Uključite napajanje i testirajte.

[PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos que escolhesse e adquirisse o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe servem ótesta da melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de 5 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos são apropriados para exploração durante 10-12 horas por dia. A exploração do produto durante 24 horas leva à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

! ADVERTÊNCIA

- DESLIGAR a alimentação antes de iniciar!
- A fonte de luz desta iluminação não é intercambiável; quando atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
- Se o cabo flexível externo ou cabo desta luminária estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou seu agente de serviço ou pessoa similarmente qualificada, a fim de evitar perigos.
- O aterramento adequado deve ser assegurado durante toda a instalação.
- Substitua os protetores rachados, se houver.
- Distância mínima de objetos iluminados 1m.
- Por favor, leia todas as instruções antes de instalar o dispositivo.
- O usuário deverá preparar todos os acessórios e as peças de reposição necessários (as peças de reposição não são fornecidas), inclusive com a caixa de distribuição.
- A luminária elevada deve ser conectada à superfície ligada à terra.
- Instalar apenas por um electricista autorizado.
Siga estritamente estas instruções de instalação, evite a intensidade do cabo de alimentação durante a instalação.

RECURSOS

- A luminária pública LED com sensor de luz é conveniente e fácil de conectar.
- Conecte-se à energia diretamente como uma luz de rua normal
- O sensor de luz funcionará automaticamente de acordo com a luz do dia disponível.
- Quando a luz natural estiver acima de 100 LUX, a iluminação pública será desligada automaticamente e a iluminação pública será ligada automaticamente se a luz natural estiver abaixo de 75 lux. O ponto do modo de buffer é 75LUX ±25%
- Não é necessário ligar/desligar a luz.
- Se o sensor estiver obstruído, pode não funcionar como esperado.

INSTALAÇÃO E DIAGRAMA DE FIAÇÃO

1. Antes de começar a instalação, desligue a fonte de alimentação.
2. Conecte os cabos de alimentação à luminária, conforme mostrado no diagrama de fiação.
3. (a) Para instalação em poste: Passe o cabo pelo adaptador de instalação,
Afrouxe os parafusos do adaptador e, depois, aperte-os juntos no poste com uma chave allen M8. Use a chave para soltar o parafuso da luminária e ajuste o ângulo e aperte-os.
(b) Para instalação em parede: Passe o cabo pelo adaptador de instalação, fixe à parede com 4 parafusos M8. (NÃO INCLUÍDO). Use a chave para soltar o parafuso da luminária e ajuste o ângulo e aperte-os.
4. Ligue a alimentação e prove

[EL] ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για τη επιλέξτε και αγοράσατε το προϊόν της Βι-ΤΑΚ(V-TAC). Η Βι-ΤΑΚ (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας πριτού τοποθετήσετε και διατηρήστε τις οδηγίες για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με εταιρεία του προμηθευτή σας με τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύτηκαν κάλλιστα και είναι πρόθυμοι για σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που προκλήθηκε ζημιές λόγω λάθους τοποθέτησης ή ασυνήθεστης φθοράς. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιαδήποτε επιφάνεια λόγω της λάθος απομάκρυνσης ή τοποθέτησης του προϊόντος. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για χρήση 10-12 ωρών την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 24 ώρες έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η εγγύηση του προϊόντος αφορά μόνο τα ελαττώματα της παραγωγής.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΚΑΕΣΤΕ την ηλεκτροδότηση πριν ξεκινήσετε!
- Η φωτεινή πηγή αυτού του φωτιστικό δεν είναι εναλλάξιμη. Όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό σώμα.
- Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, θα αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον συντηρούντα του ή από παρόμ